


Комплект

262-1004060-Б



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.

Стык расширителя маслосъёмного кольца расположить напротив замка кольца.