

Схема ориентации корпусов (вид со стороны компрессора)





Схема ориентации корпусов (вид со стороны турбины)



α - угол разворота корпуса компрессора
 β - угол разворота корпуса турбины