Комплект

20-03c6-A5



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.
Стык расширителя маслосъёмного кольца расположить напротив замка кольца.